


欧伟士® 智能电暖器



使用说明书

附：质保卡

使用产品前仔细阅读本使用说明书，并妥善保留备用

使用方法

1、基本规格

- 1. 电源电压：AC220V ± 10%，50Hz
- 2. 负载电流：< 16A
- 3. 测量环境温度范围：0~60 ℃
- 4. 显示环境温度范围：0~60 ℃，分辨率为 1℃
- 5. 设定温度范围：7~28 ℃，步进为 1℃
- 6. LCD 规格：1.54 英寸 TFT 彩色液晶屏，分辨率 240X240
- 7. 16 个 RGB 三色 LED 组成圆环光带
- 8. 4 个带白色按键灯的触摸按键，无操作时按键灯 10s 熄灭
- 9. 支持离线方式的固定词条语音控制

2、UI 说明


2.1 工作模式

共 4 个工作模式：舒适模式，节能模式，自动模式，睡眠模式。按模式键可切换当前工作模式。


2.1.1 舒适模式

该模式为恒温加热，即设备根据用户的设置温度和环境温度作比较，控制可控硅变频加热，使室内温度恒定在设置的温度附近。（舒适模式的显示界面如下图一）

按上键或下键进入温度设置页面，如下图二。按上键或下键调整设定温度，按模式键或 3 秒后设置自动生效，并返回主页面。



图一



图二

使用方法

2.1.2 节能模式

该模式下设置温度为固定值 18℃，面板上和 APP 均不能修改。（节能模式的显示界面如下图三）

2.1.3 自动模式

进入该模式后，设备先 100% 功率运行 1 小时，记录当前环境温度为 A，再运行半小时，记录当前环境温度为 B，B-A 如果小于 1 度，那么自动把设定温度设为 B，模式自适应结束；否则 A=B，再运行半小时，记录当前环境温度为 B，A 与 B 再对比，直至半小时内温度差小于 1 度为止。

每次进入自动模式，程序都会重新运行自适应算法，计算合适的设定温度。

自动模式下，设定温度是通过自适应算法计算出来的，面板上和 APP 均不能修改。（自动模式的显示界面如下图四）

2.1.4 睡眠模式

在手机 APP 上，可设定温范围为：7℃~28℃，出厂设置起始时间为 22 点，结束时间为 7 点，设定温度为 22℃。

该模式不能在面板上设置，只支持在 APP 上设置。在面板上按上键或下键会有提示页面。（睡眠模式的显示界面如下图五、配置显示界面如下图六）

2.2 系统设置

长按模式键 3 秒进入系统设置页面，按上键或下键选择要设置的项，



图三



图四



图五



图六



图七

目 录

产品技术参数 ····· 02

安装和使用方法 ····· 03

错误码 ····· 17

产品电器原理图 ····· 18

产品装箱清单 ····· 18

售后服务 ····· 19

质保卡 ····· 20

您好！

欢迎您选用欧伟士智能电暖器！

本产品采用复合散热方式，利用冷空气对流循环及热辐射原理对室内空气进行加热，使室内升温迅速，加热效率高，无能源浪费、无噪音、无污染。在寒冷的冬季里，为您创造理想的工作、生活环境，倍感温暖与舒适。

产品执行标准

GB4706.1-2005
家用和类似用途电器的安全 通用要求

GB4706.23-2007
家用和类似用途电器的安全 室内加热器的特殊要求

产品名称：智能电暖器



产品技术参数

型号	MORE2500
功率	2500W
尺寸（长 * 宽 * 高）	1000*80*520mm
重量	12kg
建议供暖面积	22 m²以内
语音提醒	有
语音控制	有
APP 控制	有
倾倒保护	有
额定电压	220V~
频率	50Hz
电源线长度	3.0m
电源插头	16A
定时关机	有
温度保护	有
智能变频	支持
遥控器	有

注：产品技术参数如有变更，恕不另行通知，请以实际产品参数为准

使用方法

按上键或下键设置门窗检测功能是否打开，按模式键或 3 秒后设置自动生效，并返回系统设置页面。（设置门窗检测功能的显示界面如下图十七、设置界面如下图十八）

2.2.7 固件升级


进入该项设置页面后，假如当前设备的固件是最新的，那么显示如下图十九，3 秒后返回系统设置页面。（设置固件升级的显示界面如下图二十）

假如当前的固件不是最新的，那么显示如下图二十一，按上键或下键选择是否要升级固件，按模式键或 3 秒后设置自动生效。


2.2.8 恢复出厂设置

按上键或下键选择是否恢复到出厂设置，按模式键或 3 秒后设置自动生效，并显示设置成功的提示。按模式键或 3 秒后自动退出该提示页面，并返回到系统设置页面。（恢复出厂设置的显示界面如下图二十二、设置界面如下图二十三、二十四）


2.3 童锁




图十三




图十四




图十五




图十六




图十七



图十八



图十九



图二十

使用方法

同时长按上键和下键 3 秒打开童锁。打开童锁后面板被锁定，除解锁操作外其他操作均无效，同时会有图标提示用户设备已上锁，如下图二十五。此时按模式键或 3 秒后自动退出当前页面。

同时长按上键和下键 3 秒解除童锁，同时会有图标提示用户设备已解锁，如下图二十六。此时按模式键或 3 秒后自动退出当前页面。每次重新上电时，童锁为关闭状态。


2.4 开关机

轻触电源键或按住电源键超过 0.5 秒均可开机，如下图二十七。此时电源键背光灯点亮，灯带点亮，屏幕点亮。

长按电源键 3 秒关机，如下图二十八。此时电源键背光灯为呼吸状态，灯带熄灭，屏幕黑屏。

2.5 待机


在开机状态下，如果 10 秒内对设备无任何操作，会进入待机状态。此时只显示环境温度，5 分钟后背光亮度为最高亮度的 30%，此时对设备面板进行任意键操作可唤醒设备。（待机的显示界面如图二十九）




图二十一



图二十二



图二十三



图二十四



图二十五



图二十六



图二十七



图二十八



图二十九

安装方式

开箱检查：

打开包装箱，取出欧伟士电暖器（以下简称产品），确认产品完好，附件齐全。支脚安装：取出支脚，找出配套的螺丝及扳手，支脚按至到位螺丝拧紧、固定好即可。（如下图所示：支脚安装示意图）



第一步：取出支脚
（将机器底部朝上）



第二步：找出配套的螺
丝及扳手



第三步：支脚按至如上
位置置螺丝拧紧



第四步：支脚放置到位
固定好


注：支脚安装完毕后，将支脚置于地面，产品垂直正立。

使用方法

3、遥控器控制

可以通过遥控器对设备进行以下操作：

- (1) 开关机
- (2) 切换工作模式
- (3) 设置舒适模式下的设定温度
- (4) 打开或者解除童锁



操作部分

液晶显示屏



使用方法

4、灯带

- 关机时灯带熄灭，开机时灯带颜色会根据当前环境温度而变化：
 - (1) 当环境温度在 18℃及以下时，灯带为蓝色；
 - (2) 当环境温度在 18℃和 24℃之间时，灯带为绿色；
 - (3) 当环境温度在 24℃及以上时，灯带为红色。

5、语音识别

设备支持语音识别的功能，通过唤醒词：“小欧小欧”可唤醒设备。语音指令见下表：

序号	语音指令	序号	语音指令
1	打开暖气	2	关闭暖气
3	查询温度	4	舒适模式
5	节能模式	6	自动模式
7	定时模式	8	睡眠模式
9	我要睡觉了	10	升高一度
11	降低一度	12	最低温度
13	最高温度	14	十八度
15	十九度	16	二十度
17	二十一度	18	二十二度
19	二十三度	20	二十四度
21	二十五度	22	二十六度
23	二十七度	24	二十八度
25	我要联网	26	AP 配网
27	打开声音	28	关闭声音
29	调大音量	30	调小音量

