0'\\'5 🚥 欧伟士。智能电暖器



本说明书适用以下型号

MP2500 MP3000

售后服务热线电话: 400-858-8338

使用说明书

附: 质保卡 使用产品前仔细阅读本使用说明书,并妥善保留备用

操作部分

触控显示屏操作



液晶屏各段的显示位置和所代表的含义如上图所示 开关键:开关机 +/- 键:修改参数 模式键: 切换工作模式 确认键:确认功能,使设置生效

使用方法

1、基本规格

1. 电源电压: AC220V±10%, 50Hz 2. 负载电流: < 16A 3. 测量环境温度范围: 0~60 ℃ 4. 显示环境温度范围:0~60 ℃,分辨率为 0.5℃ 5. 测量外壳温度范围: 0~127 ℃ 6. 设定温度范围: 7~30 ℃,步进为 0.5℃ 7. 段式负显 LCD 液晶,黑底白字,显示区大小 5.0cm*5.4cm 8. 个触摸按键和 5 个白色按键灯,待机状态下按键灯灭,唤醒状态下 按键灯亮 9. 扬声器,语音播报(模式、按键提示音等)。

2、UI 说明

2.1上电启动 上电后,设备进入断电之前的工作模式。如果是初次上电,设备进入 舒适模式。 2.2 待机 待机:8秒内对该设备无操作,进入待机状态,屏幕处于低亮度状态。 唤醒:轻触任意按键,或通过遥控器,可退出待机状态,屏幕正常亮度。 2.3 非编辑状态 非编辑状态下:轮流显示环境温度、当前湿度、加热功率;按"确认" 键切换显示温度、湿度、功率、时间。 2.4 设定状态 按"模式"键切换各个工作模式。设置温度最低 7℃,最高 30℃。各

模式概述如下:

目录

安装和使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・03
昔误码・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
品电器原理图・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
書后服务・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
贡保卡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

您好!

舒适。

使用方法

2.4.1 舒话模式 / 节能模式 / 防冻模式
按+、- 键设置温度, 每次调整 0.5℃。
2.4.2 睡眠模式
长按"模式"键进入编辑状态:按+、-键选择睡眠起始时间,按"确
认"键选中起始时间: 再按 + 、- 键设置该时刻温度, 按"确认"键设置
下一个时刻的温度。设置完成,5秒后自动生效,并退出当前页面。(睡
眠模式的显示界面如下图一)
2.4.3 定时模式
记····》 ~ 次。 设置一周每天用哪个预设程序·长按"模式"键讲入编辑状态. 按"确
认"键切换当前编辑的参数,按 + 、 - 键调整数值。设置完成,5 秒后自
动牛效、并退出当前页面。
修改预设程序,长按"模式"键进入刚才的编辑状态,再长按"模式"
键选择修改哪个预设程序,按+、-键选择,按"确认"键进入详细设置。
此时按+、-键洗择修改的时间点,按"确认"键使该时刻亮/灭。(定
时模式的显示界面如下图二)
2.5 音量和时间设置
设置音量,按+、-键调整音量,按"确认"键使设置牛效。
设置时间,按+、 - 键设置日期和时间,按"确认"键使设置生效。
÷ · ·



产品技术参数

欢迎您选用欧伟士智能电暖器!

本产品采用复合散热方式,利用冷热空气对流循环及热辐射原理对室 内空气进行加热,使室内升温迅速,加热效率高,无能源浪费、无噪音、 无污染。在寒冷的冬季里,为您创造理想的工作、生活环境,倍感温暖与

产品执行标准

GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 通用要求

GB4706.23-2007 家用和类似用途电器的安全 室内加热器的特殊要求

产品名称:智能电暖器



型号	MP2500	MP3000
功率	2500W	3000W
尺寸(长*宽*高)	1500*90*170mm	1710*90*170mm
重量	7.3kg	7.9kg
建议供暖面积	20 ㎡以下	25 ㎡以下
语音提醒	有	有
倾倒保护	有	有
额定电压	220V~	220V~
电源线长度	2.8m	2.8m
电源插头	16A	16A
定时功能	有	有
温度保护	有	有
智能变频	支持	支持
遥控器	有	有

注:产品技术参数如有变更,恕不另行通知,请以实际产品参数为准

- 02 -

安装方式

开箱检查:

打开包装箱,取出欧伟士电暖器(以下简称产品),确认产品完好, 附件齐全。支脚安装: 取出支脚, 使支脚与机器支脚安装位置垂直, 轻轻 的往下压,压到位之后向外侧推,推到位即可。(如下图所示:支脚安装 示意图)





第二步:支脚放到如上 图位置,轻轻往下压



第三步: 支脚按至如上 图位置,再向外侧推

第四步: 支脚放置到位

注: 支脚安装完毕后,将支脚置于地面,产品垂直正立。

- 03 -

- 01 -

使用方法

2.6 童锁功能

长按 + 、 – 两个键打开或关闭童锁。 2.7 关机 长按"开关"键开机或关机。

3、遥控器操作

可以通过遥控器对设备进行以下操作: (1) 开关机 (2) 切换工作模式

- (3) 设置舒适模式下的设定温度
- (4) 打开或者解除童锁

a、按"开关"键,设备进入开机或关机状态。 b、按舒适模式、节能模式、睡眠模式、防冻模式,进入相应的功能模式。 c、按相应的模式按键,电暖器切换到当前的工作模式。 d、按"+"键或"-"键,修改当前的设定温度值。 e、按定时键设定定时时间。 f、按"童锁"键对已设置完毕的数据进行加解锁。

使用方法



使用方法

4.2 语音提醒

当设备出现以下情况时会有语音提醒:

- (1) 配网成功;
- (2) 设备倾斜大于 15°或者倾倒;

(3) 打开门窗检测功能,并且5分钟内环境温度下降5℃以上。

5、异常保护

5.1 防倾覆保护 当设备倾斜大于 15°或者倾倒时自动关机。 5.2 工作电流检测

当设备工作电流超出正常范围时(>16A)自动关机。

6、APP 操作

6.1 APP 下载使用说明

首先,使用手机浏览器或微信"扫一扫",扫描下图的二维码,按照 提示下载 APP; 出现对话框"下载提示"选择"本地下载"。下载完成 后点击安装,安装成功后出现对话框点击"完成"即可。



4、语音 4.1 语音播报 当用户进行以下操作时会有语音播报:通过面板按键或者遥控器切换 工作模式、开关机、打开或者解除童锁,进行配网操作。

6.1 1APP 安装界面说明



6.2 登陆界面说明



b、新用户先注册账户,按界面提示输入信息,点击注册。新用户注 册成功后可登录 APP 界面。

c、老用户如果忘记密码,点击"忘记密码",进入找回密码界面, 根据对话框提示操作,重新设置密码即可,密码设置成功后可登录 APP 界面。

- 10 -

d、登陆方式:手机号一键登陆或账号密码登陆。

使用方法



6.3 添加设备 6.31 配网

在电暖器上同时长按"模式键"和"确认"进行配网操作(听到等待 连接语音提示后),在APP设备列表界面的右上角点"+"进入"添加设备", 此时界面上弹出发现设备然后点添加再进入 WiFi 名称及密码输入界面, 输入正确的环境 WiFi 密码,待设备添加成功点击完成,此时设备连上云 WiFi 图标为常亮。

- 11 -



使用方法

10.000 10.000

界面一

界面二

更多 APP 使用说明详见 APP "我的"常见问题和反馈!



严重故障:设备停止加热以及所有控制功能,面板一直显示故障代码。 普通故障:设备照常运行,可在音量设置页面,同时按模式键和开关键三 秒钟可查看当前故障代码。

- 12 -

数据主管能电磁器6T

界面四

界面五

tyuiop

界面三

质保卡

欧伟士智能电暖器质保卡

客户信息

用户姓名 (User name)	
通讯地址 (Address)	
联系电话 (Phone NO.)	
产品名称及型号 (Product Name and Model Number)	
产品购买日期 (Purchase Date)	

维修记录

维修日期	故障描述及更换配件	维修中心	维修人员

凭含有效购买时间的信息资料(包含购物小票、购物订单截图等),确认购买时间。 若无购买时间记录,则以出厂合格证日期后延后 30 天为保修起始日期。

制 造 商:江苏欧伟士智能科技有限公司 地址:江阴市新园路 5 号 -1 售后电话: 400-858-8338 官网: www.owskj.com



▶ 禁止覆盖

0'\\\'5 欧伟士[®]

- 16 -

错误代码	含义	严重等级
E01	温湿度传感器故障	严重
E02	功率控制故障	严重
E03	防倾覆故障	严重
E04	时钟芯片故障	普通
E06	红外遥控故障	普通
E07	光传感器故障	普通

电器原理图



装箱清单

欢伟士电暖器 ×1	遥控器 ×1	防尘罩 ×1
说明书(质保卡、合格证) ×1	支脚 ×2

- 14 -

售后服务

欧伟士智能电暖器三包凭证

欧伟士智能电暖器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权 益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内 容如下: 保修期限

1、自签收次日起 12 个月内,本产品出现《产品性能故障表》所列性 能故障的情况,经由产品售后服务中心检测确定,可免费享受换机或维修 服务:

2、若用于公共场所(商店、学校、宾馆环境等)整机保修三个月, 主要零部件六个月。

友情提示:营运过程中需使用包装箱,保证产品运输安全,建议自签收之日起至少保 留包装箱满 30 天

类型	保修内容	保修期限
主机	主机	两年
耗材类	电池	/

以下情况不予办理退换货或保修

任何非欧伟士官方店出售的商品(序列号不符);

· 对于过保商品(超过三包保修期的商品);

未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、 不正确的安装所造成的商品质量问题,或撕毁、涂改标贴、机器序号;

商品的外包装、附件、赠品、说明书不完整;

因不可抗力造成的损坏;

不符合性能故障的情况;

无有效购买时间记录;

因人为原因导致产品及其配件产生的故障。

- 15 -



